

Instellingen van energiebeheer van een pc of laptop wijzigen.

1. Bepaal je besturingssysteem:

Windows 7 herken je aan de knop links beneden op je scherm




Windows 8 herken je aan het Windows logo links beneden op je scherm



2. Open configuratiescherm:

Voor Windows 7:


Klik op de startknop en kies Configuratiescherm



Voor Windows 8:



Kies "Configuratiescherm" in het menu:




3. Kies energiebeheer:

Voor Windows 7:

Kies Klassieke weergave



Kies Energiebeheer



Voor Windows 8:

Kies energiebeheer



4. Kies een plan (in dit voorbeeld "Gebalanceerd") en kies schema-instellingen wijzigen

Selecteer een energiebeheerschema

Energiebeheerschema's kunnen u helpen bij het maximaliseren van de prestaties van de computer of bij het besparen van energie. Activeer een schema door het te selecteren, of selecteer een schema en pas het aan door de instellingen te wijzigen. [Meer informatie over energiebeheerschema's.](#)


Energiebeheerschema's op de accumulator weergeven

- Gebalanceerd (aanbevolen)** De schema-instellingen wijzigen
Prestaties automatisch balanceren met energiebesparing en optimale hardware
- Energiebesparing De schema-instellingen wijzigen
Energie besparen door de prestaties van uw computer, indien mogelijk, te verminderen

Aanvullende schema's verbergen

- Hoge prestaties De schema-instellingen wijzigen
Nadruk op prestaties, maar gebruikt mogelijk meer energie

5. Stel de gewenste instellingen in



The screenshot shows the Windows 'Energy Management' settings for editing a power scheme. The breadcrumb trail at the top reads: < Energy Management > Instellingen voor beheerschema bewerken. A search bar on the right contains the text 'In Configuratiescherm zoeken'. The main heading is 'Instellingen voor dit schema wijzigen: C'. Below this, a sub-heading says 'Selecteer de instellingen voor slaapstand en beeldscherm die u voor uw computer wilt gebruiken.' There are two tabs: 'Op batterij' (selected) and 'Netstroom'. Three settings are listed: 1. 'Het beeldscherm uitschakelen na:' with dropdowns for '5 minuten' and '30 minuten'. 2. 'De computer in slaapstand zetten:' with dropdowns for '20 minuten' and '1 uur'. 3. 'De helderheid van het plan aanpassen:' with two sliders. Red double-headed arrows are drawn below each slider to indicate they can be moved. At the bottom right, there are two buttons: 'Maken' (highlighted with a red box) and 'Annuleren'.

“Op batterij” is enkel beschikbaar wanneer het laptop betreft.